# Skördekarteringsmodul

Allmänt		
Allmänt		

Allmänt	Näsgård MarkVägen AgroSat avkastningskarta kan arbeta självständigt eller samman med Näsgård MarkVägen Karta. Om du också har licens för Näsgård MarkVägen Karta, kan du bl.a. kopiera dina fältgränser och använda dessa som gränser för dina positionsbestämda avkastningsdata. Dessutom kan du presentera dina avkastningskartor ovanpå dina fältkartor. Har du inte licens för Näsgård MarkVägen Karta, får du själv rita fältgränser runt dina avkastningsdata. Bortsätt från detta är funktionerna de samma.
	Även om du inte har licens till Näsgård MarkVägen Karta är det lämpligt att du läser igenom följande avsnitt i manualen till Näsgård MarkVägen Karta: Hämta en karta till skärmen, zoomfunktioner, säkerhetskopiering samt utskrifter. Innehållet i dessa avsnitt gäller också vid användning av avkastningsmodulen.
Programmets kompatibilitet med olika skördemätare	Det finns flera versioner av de olika dataformat liksom att de enskilda firmorna löpande ändrar i sina format. Kontakta oss om du önskar en uppdaterad lista över vilka formatversioner vi stöder.
Kortläsare	
Installation av kortstation	De flesta skördemätare samlar data på ett lagringsskort (också kallat PC kort eller PCMCIA kort). För att inläsa data på din dator, skall du ha en kortstation, som är kompatibel med den typ av PC kort, som din avkastningsmätare använder.
	Normalt är det möjligt att kopiera avkastningsfilerna från PC kortet till din hårddisk via Windows utforskaren.
	Då många inte är vanda att använda utforskaren i Windows, innehåller AgroSat en möjlighet att kopiera avkastningsfilerna från PC kortet till hårddisken.
	För att denna funktion skall fungera i AgroSat, är förutsätt- ningen att kortläsaren är korrekt installerad i Windows. Det vill säga att de nödvändiga drivrutinerna skall vara installerade i Windows. Kontakta din hårdvaru leverantör, om du har problem med installationen av kortläsaren.

## Förberedelse innan skörd

### John Deere

Allmänt	Innan skörd skall man se till att kortstation är rätt installerad och att denna fungerar. John Deere skiljer sig från de andra avkastningsmätarna, på det viset att fälten skall definieras och läsas in på PC kortet innan skörd. (det gröna kortet)
Definiera fält	
Skapa en växtodlingsplan.	I Näsgård MarkVägen växtodlingsprogram skapas fältet för det aktuella året, med fältkod, storlek gröda. Se i manualen för växtodlingsprogrammet, växtodlingsplan

#### **Export till kort (PCMCIA)**

Öppna kartmodulen





Godkänn valet med Godkänn/Välj



Nu skall du välja vilka fält som du skall överföra till kortet. Som standard överförs alla fält i växtodlingsplanen. Fält som inte skall tröskas bör dock inte läsas ut.

Genom att sätta markören på ett fälts gröda i kolumnen gröda och därefter trycka på minus-knappen uppe till vänster i menyn, bortmarkeras alla fält med samma gröda som det valda fältet.

Nästa steg är att ange en JDgröda, vilket innebär att grödan i växtodlingsplanen konventeras till motsvarande gröda i John Deeres system. I kolumnen gröda väljer du i rullningslisten motsvarande gröda.

k	+ -						
jendo	n Demogard	#4	Skördeår 2005	•			
Ove	erför	JD Gröda	Fältkod	Fältnamn	Areal	Gröda	Sort
	~	*	1.5	Norregård Västra	11,34	Höstvete, bröd	
	~	•	1-6	Norregård Östra	16,33	Höstvete, bröd	Ritmo
	~	•	2-0	T våan Västra	17,13	Vårkorn, malt	Barke
>	~	•	2-1	Tvåan Träda	1,09	Uttagen areal	
	~	•	2-2	T våan Östra	11,13	Slvall gräs 3 skörd	Skå ensilage
	<b>v</b>	•	3-0	Trean	1,52	Uttagen areal	
	<b>v</b>	•	4-0	Järnvägsvången	5,82	Slvall gräs 3 skörd	Skå ensilage
	<b>v</b>	•	5-0	Femman	26,59	Sockerbetor	Envol
	<b>v</b>	•	5-1	Femman Träda	3,00	Uttagen areal	
	<b>V</b>	•	6-0	Sexan	22,01	Potatis mat	Bintje
	<b>V</b>	•	7-0	Södergård 2	20,54	Höstvete, foder	Kris
	<b>V</b>	•	7-1	Södergård 2	2,00	Höstvete, foder	Kris
	<b>V</b>	•	8-0	Södergård 1	8,96	Permanent vall	
	<b>V</b>	•	9-0	Mellangård	3,81	Permanent vall	
			10-0	Mellangård V	0,71	Uttagen areal	
	<b>V</b>	•	11-0	Mellangård S	0,40	Uttagen areal	
	<b>V</b>	Ψ.	12-0	Sjöskiftet	0,79	Uttagen areal	
	<b>V</b>	<b>*</b>	13-0	Östergård	6,61	Betesmark	



När du valt gröda på ett fält, får du frågan om du vill ha samma JD gröda på alla andra fält med samma gröda. Svara Ja

Välj rätt kortläsarenhet. (om kortläsaren är rätt installerad går detta att se i utforskaren)

Informat	ion	×
⚠	Vill du använda denna John Deere gröda på alla fält med grödan [Vårkorn, malt] ?	
	<u>Ja</u> <u>N</u> ej	

ndon Demoga	rd 🏚		Skördeår 2005	•			
Dverför	JD Gröda		Fältkod	Fältnamn	Areal	Gröda	Sort
~	Höstvete	•	1.5	Norregård Västra	11,34	Höstvete, bröd	
<b>v</b>	Höstvete	•	1-6	Norregård Östra	16,33	Höstvete, bröd	Ritmo
<b>v</b>	Vårkorn	•	2-0	T våan Västra	17,13	Vårkorn, malt	Barke
		-	2-1	Tvåan Träda	1,09	Uttagen areal	
		-	2-2	T våan Östra	11,13	Sivall gräs 3 skörd	Skå ensilage
		-	3-0	Trean	1,52	Uttagen areal	
		-	4-0	Järnvägsvången	5,82	SIvall gräs 3 skörd	Skå ensilage
		-	5-0	Femman	26,59	Sockerbetor	Envol
		-	5-1	Femman Träda	3,00	Uttagen areal	
		-	6-0	Sexan	22,01	Potatis mat	Bintje
<b>v</b>	Höstvete	-	7-0	Södergård 2	20,54	Höstvete, foder	Kris
<b>v</b>	Höstvete	•	7-1	Södergård 2	2,00	Höstvete, foder	Kris
		•	8-0	Södergård 1	8,96	Permanent vall	
		•	9-0	Mellangård	3,81	Permanent vall	
		•	10-0	Mellangård V	0,71	Uttagen areal	
		-	11-0	Mellangård S	0,40	Uttagen areal	
		-	12-0	Sjöskiftet	0,79	Uttagen areal	
		-	13-0	Östergård	6,61	Betesmark	

Sätt i PC kortet i kortläsaren och välj överför	Överför JD-se	etup till kortläsare.			
	Egendon Demoga	rd 🎮	Skördeår 2005 💌		
	Overför	JD Gröda	Fältkod Fältnamn	Areal Gröda	Sort
		Höstvete	1-5 Norregård Västra	11,34 Höstvet	e, bröd
		Hostvete	1-6 Norregård Ustra	16,33 Hostvet	e, brod Hitmo
		Varkorn	2-U Tvaan Vastra	17,13 Varkorn	, malt Barke
			2-1 Ivaan Irada	1,09 Uttagen	areal
			2-2 Tvaan Ustra	1.52 Uthereen	as 3 skord 5ka ensilage
			4.0 Lännvägsvången	5.92 Skull ar	aleal 3: 2 skord - Skå ensilade
			5.0 Femman	26.59 Sockert	etor Envol
			5-1 Femman Träda	3.00 Littagen	areal
			6-0 Sexan	22.01 Potatis r	nat Bintie
	<b>I</b>	Höstvete	7-0 Södergård 2	20.54 Höstvet	e. foder Kris
	V	Höstvete	7-1 Södergård 2	2.00 Höstvet	e, foder Kris
		-	8-0 Södergård 1	8,96 Perman	ent vall
			9-0 Mellangård	3,81 Perman	ent vall
			10-0 Mellangård V	0,71 Uttagen	areal
			11-0 Mellangård S	0,40 Uttagen	areal
		•	12-0 Sjöskiftet	0,79 Uttagen	areal
			13-0 Ostergård	6,61 Betesma	ark
	1				
	Kortläsarenhet	G			Overför
Om exporten fungerar visas	Informati	ion		×	
följande dialog.					
		<ul> <li>Overförnir</li> </ul>	na till kortläsaren är	utförd	
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			<u>0</u> k		

# Hantering av rådata

# Kopiera in från kortläsare

Allmänt

Denna funktion kopierar uppgifterna från PC kortet till en mapp under Näsgård programmet. I detta läge sker ingen inläsning till programmet.

För att läsa in data från PC kortet väljer du <b>Data</b> och <b>Läs</b> från kortläsaren.	Näsgård Karta OPTI         Data Karta Objekt Inställingar Hjälp         Välj driftsenhet Ctrl+B         Jobb-översitt Ctrl+J         Spara jobb         Spara jobb         Sammanlägg jobb         Spara mätpunkter         Import         Farm Site Mate	xe
Följande dialog öppnas. Här väljer du det fabrikat du vill inläsa avkastningsdata ifrån. Via rullningslisten i Typ, väljer du kortstations typ. På enhet skall du skriva in den enhetsbokstav, som din kortstation uppträder med på din dator ( för MF skall där inte anges enhet)	Läs från kortläsare Kartans leverantör ○ LH-AGR0 ○ MF ○ RDS ⓒ John Deere ○ New Holland Läs in Angra	

När du väljer knappen <b>Läs in</b> framkommer denna dialog. Här kommer programmet föreslå den mapp, som avkastnings-filerna från PC kortet kopieras till. Du kan ev. ändra placering. Välj <b>Ok</b> för att starta inläsningen.	Läs från kortläsare         Data läses till nedanstående bibliotek         C:\NSW\MAPS\IMPORT\20050804\John Deere_1	
Placering av filer	Som standard kommer program kopieras till mappen Import, sor som programmet är installerat i. programmet föreslå att skapa er dagens datum i formatet ååååm gånger till den gällande mappen föreslå en ny undermapp varje g Tänk på att inte läsa in dina avk då detta kan förvirra dig senare.	met att föreslå att filerna n är placerad under den mapp I detta bibliotek kommer n ny mapp som indikerar mdd. Om du läser in flera , kommer programmet att jång. astningsdata mer än en gång,
Orginal data	Inläsningen är en enkel kopierin kortet till hårddisken. Under kop filen. Genom at kopiera avkastningsda original format, har du säkrat er kort. Du kommer senare eventuellt a avkastnings filerna, i det att det programmet och detta kräver fö avkastningsdatan till programme	g av relevanta data från PC ieringen sker ingen ändring i ata filerna till din hårddisk i backup av datan på ditt PC tt få användning för original kommer nya funktioner i rnyad import av et.
OBSERVERA	Du <b>skall</b> bränna ned orginalfiler hantera som en <b>värdehandling</b> att återskapa datan.	na på en CD. Dessa skall du . Du har ju ingen möjlighet

# Import av avkastningsdata

## Läs in data på skärmen

Allmänt	För att kunna arbeta med dina avkastningsdata, skall du importera de aktuella datan i programmet. I programmet kan du därefter redigera dina data.
	Importen och den efterföljande redigeringen av data berör inte dina original avkastningsdata. Så om du får redigerat dina data fel eller råkar ta bort dom från programmet, så kan du alltid importera de på nytt från dina avkastningsfiler. (Det är därför viktigt att spara originalfilerna och ta backup på dessa)



I denna dialog väljer du den avkastningsfil som du vill importera. Leta dig fram till den mapp där du sparat data ifrån PC kortet.



Här an du markera valfri fil som du vill importera.

Det enklaste är dock att läsa in alla filer på en gång. På så sett ser du alla data för varje fält även om fältets data skulle vara uppdelat i flera filer. (går även att använda om du har datafiler från flera tröskor) Välj öppna



Dialoger varierar

När du valt filer och klickat på öppna, kommer den dialog som därefter öppnas att se olika ut beroende på vilken typ av data du importerar. Detta beror på olika faktorer, som skall ställas in för de olika avkastningsdata formaten.

Här visas de olika dialoger som kan visas.

### John-Deere (Green Star)

#### I Flödesfördröjning i

**punkter** ställer du in önskad försening på mätningarna vid skärbordets lyftning och sänkning som du önskar (tid i sekunder)

**Vattenhalt,** Här ställer du in om du vill korrigera till en bestämd vattenhalt. Detta bör du göra, om du har vattenhaltsmätare på tröskan

mport: John Deere	×
Flödesfördröjning i punkter	
Pass delay	
Start of pass delay	5
End of pass delay	5 ≢
Vattenhalt	
Ange den vattenhalt, som avkastnir	ngen skall korrigeras till
<ul> <li>Korrigerar till</li> </ul>	14.5 %
C Ingen korrigering	
	2k

### LH-Agro

I Kolumnen Jobb nr / namn LH-AGRO import : 98051204.yld х visas de fältkoder och grödor, Jobbinr, / namn Korrigering av vattenhal som du skrivit in på din 🔿 Korrigerar till 14.5 % 147 skördemätare. 11 / RITMO 137Ingen korrigering Du kan välja att importera alla eller bara utvalda jobb från Tid i sekunder filen. Monitor #960100 Klickar du på knappen Flödesfördröining 12 🚖 Importera allt, importeras Skärbord ned (+) \$ alla jobb i listan. Skärbord upp (-) 5 ÷ Klickar du på **Importera** utvalda, importeras bara de 🔲 Importerar också markördata som du valt. Du väljer jobb genom att klicka på dessa 📕 Medtag felaktig avkastningsdata med musen. Du kan välja Importera utvalda Importera allt Ångra flera på en gång genom att hålla ctrl knappen nere samtidigt som du klickar Korrigering av vattenhalt Här kan du välja, om du önskar att dina data skall korrigeras till en bestämd vattenhalt. Detta bör du göra, om du har vattenhaltsmätare på tröskan

Tid i sekunderHär skall du ställa in faktorer för flödesfördröjning och<br/>önskade förseningar för mätningar vid skärbordets lyftning<br/>och sänkning

Importera också markördata Om du har markörmodul installerad på din LH avkastningsmätare, skall du bocka i här, om den aktuella datan skall importeras

Medtag felaktigaNormalt sorterar programmet ifrån felaktiga och defekta data.avkastningsdataDu kan dock välja att importera dessa.

### Massey-Ferguson (Field Star)

	-
I kolumnen Välj jobb visas de fältkoder och grödor, som du skrivit in på din skörde- mätare. Du kan välja att importera alla eller bara utvalda jobb från filen. Klickar du på knappen Importera allt, importeras alla jobb i listan. Klickar du på Importera utvalda, importeras bara de som du valt. Du väljer jobb genom att klicka på dessa med musen. Du kan välja flera på en gång genom att hålla ctrl knappen nere samtidigt som du klickar	MF import : 20020801.bin Välj jobb: 2 3 4 5 6 7 Importer a allt Importera utvalda Ångra
Korrigering av vattenhalt	Här kan du välja, om du önskar att dina data skall korrigeras till en bestämd vattenhalt. Detta bör du göra, om du har vattenhaltsmätare på tröskan
Importera också markördata	Om du har markörmodul installerad på din avkastningsmätare, skall du bocka i här, om den aktuella datan skall importeras

### **New Holland**

× I kolumnen Välj jobb visas de Import: New Holland fältkoder och grödor, som du Jobb nr. 7 namn Korrigering av vattenhalt skrivit in på din skörde-Job 6 Job 5 Job 7 Korrigerar till 14.5 % mätare. Du kan välja att C Ingen korrigering importera alla eller bara Data uden job utvalda jobb från filen. Tid i sekunder Klickar du på knappen **Importera allt**, importeras Flödesfördröjning 5 \$ alla jobb i listan. Klickar du på Skärbord ned (+) \$ Importera utvalda, importeras bara de som du Skärbord upp (-) 5 \$ valt. Du väljer jobb genom att klicka på dessa med musen. Du kan välja flera på en gång genom att hålla ctrl knappen nere samtidigt som du klickar Importera allt Importera utvalda <u>Ångra</u>

Korrigering av vattenhalt

Här kan du välja, om du önskar att dina data skall korrigeras till en bestämd vattenhalt. Detta bör du göra, om du har vattenhaltsmätare på tröskan.

Tid i sekunder	
Claas	
Töm först via AgroCom programmet	Claas skördedata kan du förnärvarande inte tömma direkt från Pc kortet. Men när du tömt kortet via Agrocom programmet och sparat ned rådatan går dessa att läsa in i AgroSat. Dessa råfiler har ändelsen .AFT

# Spara ned data på fältnivå

När du importerat	Näsgård Karta OPTI Data Karta Objekt Inställningar Hjälp		<u>_ 8 ×</u>
avkastningsdatan till	<u>ik</u> 者 🛎 🕴 💒	Aktivt jobb "MULTI"	<u> </u>
aktuella datan att visas på			
skärmen.			
Principen för att spara			
matpunkterna ar att varje falt skall sparas som egna jobb			
Du skall nu markera data för			
ett fält.			
	ABC		
		<b>A</b>	
	<u>്</u>		
	Import data: "MULTI" Format: JD (GSY)	Avkastning	Demogard, Demo Egendom, Dem O Demosson
Välj <b>multivälj objekt</b>			
Här väljer under väljer du	121		
multivalj objekt om du vill rita en fyrkant runt fältet	11322		
	_		
Du kan då dra en fyrkant runt	Näsgård Karta OPTI Data Karta Objekt Inställningar Hjälp		
det valda faltet. Satt markören uppe i vänstra		Aktivt jobb "MULTI"	🔄 🔍 İ 😣
hörnan, tryck ned och håll ned			
vänster musknapp, drag ned mot höger. En ram visas och			
det är alla data som finns		R	
inom denna ram som blir			
Alternativt väljer du Multivälj			
objekt (polygon)	( <u>15)</u>		



I denna dialog skriver du in <b>jobbkod</b> (lämpligtvis fältnummer) samt <b>jobbeskrivning</b> (ex. gröda) godkänn med <b>OK</b> OBS spara uppgifterna på rätt skördeår	Kund       1       Image: Constraint of the second
Mätpunkterna sparas	Spara data Sparar mätpunkter
Upprepa proceduren	Markera och spara ned övriga fält.
OBS	Om du väljer att öppna ett annat jobb på skärmen, kommen de mätpunkter som du importerat att försvinna från skärme Om du skall fortsätta att klippa ut mätpunkter på fältnivå senare, måste du i såfall importera alla rådatafilerna på nyt till programmet. För att du skall slippa detta kan du spara a inlästa rådata i ett separat jobb. Detta kan du senare öppna och fortsätta att spara ned data på fältnivå ifrån.
För att spara alla rådata som	<mark>™Näsgård Karta OPTI</mark>

du ser på skärmen väljer du
Data och spara
mätpunkter. Detta utan att
du har markerat några data.

👆 Näsgård Karta OP	TI			_ 8 ×
Data Karta Objekt	Inställningar	Hjälp		
Välj driftsenhet Jobb-översikt Spara jobb	Ctrl+B Ctrl+J Ctrl+S		Aktivt jobb "MULTI"	Q i 😻
Spara som nytt jobb Sammanlägg jobb				
Spara mätpunkter				
Läs från kortläsare				

ter ounkter n ytt jobb isterande jobb
ter punkter n ytt jobb isterande jobb
vunkter n ytt jobb isterande jobb
n ytt jobb isterande jobb
ytt jobb isterande jobb
isterande jobb
1
Alla
2005
<b>T</b>
0k Ångra
A
1
2005
ALLA
P
Ok Ångra

# Bearbeta skordedatan

# Hämta ett sparat jobb

Välj jobböversikt



En lista med de sparade jobben visas. Klicka på det jobb som du vill öppna. Raden blir du blåfärgad.

k 🔻 🗹 🖆	🗾 🗶 ·	÷	Databas: <b>Demogard</b> Egendom: Demogard, D	emo Egendor	n, Dem	0 Demosson	
			<b>.</b>	2005	-	Avkastning	
		11000		12000		JAwasoning	
Kund	Egendom	Jobbkod	Jobbeskrivning	Skördeår	Aktiv	Тур	
Kund	Egendom Demogard	Jobbkod 1-A	Jobbeskrivning Höstvete	Skördeår 2005	Aktiv	Typ	
	Egendom Demogard Demogard	Jobbkod 1-A 2-A	Jobbeskrivning Höstvete Vårvete	Skördeår 2005 2005	Aktiv	Typ Avkastning Avkastning	
Kund 1 1 1	Egendom Demogard Demogard Demogard	Jobbkod 1-A 2-A 3-A	Jobbeskrivning Höstvete Vårvete Vårkom	Skördeår 2005 2005 2005	Aktiv V	Typ Avkastning Avkastning Avkastning	

Välj godkänn/välj



Nu visas det aktuella jobbet på skärmen. För att arbeta vidare med jobbet skall du skapa en fältgräns runt jobbet. Denna fältgräns kan du rita manuellt, men du kan även kopiera den från andra kartor.

Båda metoderna visas i följande avsnitt.

Näsgård Karta OPTI	_ 8 ×
Data Karta Objekt Inställningar Hjälp	
🔢 🚵 🍋 🖏 👔 🗚 Aktivt jobb 1-A/2005/Avkastning	g/Höstvete 🔽 🔍 İ 🗭
Image: state in the	
Jobbkod: 1-A  Skordear: 2005  Avkastning	Demogard, Demo Egendom, Dem O Demosson

## *Skapa fältgräns* Rita fältgräns manuellt

Välj Rita Och underfunktionen Rita \_ 8 × Klicka en gång där du vill igård Karta OPTI Karta Objekt Inställningar starta linjen. För varje gång 🛃 🚵 👹 👪 Aktivt jobb 1-A/2005/Avkastning/Höstvete 💽 🔍 i 🔀 **I**R du vill ändra linjens riktning klickar du en gång. Högerklicka för att avsluta och binda samman slut och start punkt.

### Kopiera fältgräns

Allmänt

Du kan kopiera en fältgräns från en fältkarta (om du har denna modul) eller från en avkastningskarta från föregående år.



# Färglägga avkastningskartor

Allmänt	
Generellt	Avkastningskartor kan beräknas och presenteras på olika sätt. Det mest normala är att interpolera data och presentera resultatet i form av konturlinjer. Vid en interpolering av avkastningskartan sker en utjämning av datavärdena. Därmed utjämnas kraftiga variationer för ett avgränsat område, genom detta blir kartan mer nivådelat med glidande övergångar mellan höga och låga avkastningsområde. Det är också möjligt att färglägga de enskilda punkterna i
	kartan. Då visas kartan utan några utjämningar.
	Samma karta kan presenteras på bägge sätten, eftersom interpoleringen inte ändrar de grundläggande data.
Välja färgskala	

Ett jobb skall finnas på Läs in en avkastningskarta **med fältgräns** på skärmen

😽 Jobbinfo: Avkastning

Till

\_ 🗆 🗵

R<u>e</u>digerar

### Välj Jobb info

•	
Ι	
-	

Färgskala

Från

Nu öppnas dialogen Jobb info upp.

Här väljer du fliken **skala**.

Skalan skall användas till att presentera dina data i färglagda nivåer. Det är därför viktigt att du väljer en passande skala till de aktuella data. Välj knappen **redigera för** att välja färgskala

Under typ väljer du standard uppsättning. I grupp väljer du avkastning, samt under namn väljer du den aktuella skalan du vill använda.

ärgskala			×
Generella :	skalor 🛛 Lokal skala 🗎		_
Тур	Standard uppsättning	•	
Grupp	avkastning	•	
Namn	Höstvete, ton/ha	•	
Från 0.00 4.00 4.50 5.00	Höstvete, ton/ha Vårrybs, ton/ha Havre, ton/ha Höstraps, ton/ha Rågvete, ton/ha Råg. ton/ha		

Skala Uträkning Punkter Data Lager 4 🕨

Välj därefter **Godkänn/Välj** Färgskalan kommer därefter att kopieras in på det aktiva jobbet.



### Utföra färgläggning

Nästa steg blir att starta färgläggning efter skördedatan. Välj fliken **uträkning** och tryck på knappen **Utför beräkning** Färgläggningen (gridning) kommer att starta.

OBS: för att ta bort ytterligheter i rådata bör du markera att endast rådata inom använd intervall skall medtagas. Läs mer om detta under redigering av data

Kartan är nu färglagd med färglagda konturlinjer.

Visas konturlinjer men inga färger, välj då **Inställningar** och **Kartuppsättning**. Sätt en bock i rutan visa färger.

Visas inga konturlinjer så välj Inställningar och Visa Grid/kontur. Kryssa här för att visa konturlinjer.





### Gömma mätpunkter

För att få en tydligare karta kan du gömma mätpunkterna på avkastningskartan, väljer du fliken Punkter. Ta här bort bocken i **visa mätpunkter** 



Välj igen fliken skala. Nu kan du se den färdiga avkastningskartan tillsammans med skalan. Kartan sparas automatiskt när du lämnar programmet. Du kan även spara med spara knappen.

Programmet kommer också att påminna dig om att spara var 5 minut.



## *Redigera avkastning* Ta bort extrema rådata

I vissa lägen och system kan extrema rådataskördar förekomma. Detta kan t.ex. bero på att tröskan stannar tvärt, kör runt en brunn osv. Dessa rådata har inget med verkligheten att göra och bör sorteras ifrån.

Detta görs innan färgläggning och eventuell ändring av totalskörden på fältet.

Välj fliken **uträkning** och under allmänt väljer du **Använd intervall**. Du kan då välja vilka minimum respektive maximum värde som kartorna skall visa. OBS inga punkter och värden kommer att raderas på kartorna, utan de bara göms.

Exempel på karta där inte extrema rådata är frånsorterade. Ser man mindre runda område som visar hög skörd innehåller de i regel en punkt med extrem skörd





Zoomar man in området, finner man i regel en eller flera punkter med hög skörd. I detta fall en skördeuppgift på 577 ton/ha.





Om du har en vikt på skörden, kan du redigera kartan med denna vikt. Välj fliken **Data**. Här ser du den uppmätade totala avkastningen enligt skördemätaren. Genom att ange en vägd total avkastning, kan redigera alla mätpunkterna relativt enligt denna vikten istället. När du skrivit in vikten trycker du på knappen **Utför ändring** 

🚡 Jobbinfo: Avkastning		_ 🗆 🗙
Skala Uträkning Punkter	Data Lager J	obb
Beräknad avkastning		
Gns. avkastn. (t/ha) 7.8	82	
Total avkast. (t)	7.46	
⊂Justering till aktuell avkastnin		
Uppmät total avkast.(t) 18	34	
<u>U</u> tför äl	ndringar	

En skillnad i procent visas mellan beräknad och uppmätad skörd. Gå vidare med Ja





### På enskilda provpunkter



Välj <b>jobbinfo</b> och fliken <b>Punkter</b> . Här kan du välja mellan att redigera punkterna <b>Absolut</b> eller <b>Relativt</b>	Skala Uträkning   Punkter Data   Lager Jobb     Allmänt   Antal mätpunkter   Z2305   Ta bort dubbletter     Visa   Visa körspår   Färglägg mätpunkter efter skala   Bredd (m)   12.00     Redigera mätpunkter
Väljer du absolut, visas en snitt skörd för de punkterna. Du kan här ange en egen korrigerad nivå. Godkänn med OK. Alla markerade punkter kommer att få den korrigerade vikten	Redigera mätpunkter absolut     X       Genomsnittsnivå     4.55       Ange korrigerad nivå     3.2 <u>Ük</u> <u>Ångra</u>
Om du väljer relativt, kan du ange ett eget indextal. Godkänn med Ok. Mätpunkterna kommer att ändras individuellt efter ditt angivna indextal	Redigera mätpunkter relativt       Kalibrerings index       90       0k
Andra mätlager, typ vatter	nhalt
Väljer du absolut, visas en snitt skörd för de punkterna. Du kan här ange en egen korrigerad nivå. Godkänn med OK. Alla markerade punkter kommer att få den korrigerade vikten Om du väljer relativt, kan du ange ett eget indextal. Godkänn med Ok. Mätpunkterna kommer att ändras individuellt efter ditt angivna indextal	Redigera mätpunkter absolut   Genomsnittsnivå   4.55   Ange korrigerad nivå   3.2   Ok   Ångra   Redigera mätpunkter relativt   Kalibrerings index   90   Ok   Ångra

finns de olika mättyper som din avkastningsmätare skapar. Normalt är det Avkastning och vattenhalt, men även andra typer kan förekomma. Genom att markera i kolumnen aktiv för t.ex vattenhalt blir denna mättyp aktiv och du kan göra färgläggningar på samma sätt som med avkastning.

🕌 Jobbinfo : Avkastning	
Skala Uträkning Punkter Data Lager	Jobb
Lager Aktiv Avkastning Vattenhalt	